




Notice de pose

PERGOLA BIOCLIMATIQUE H2 ADOSSEE

LAMES PERPENDICULAIRES USINE-ONLINE

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



IMPÉRATIFS



ATTENTION, Lire complètement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre pergola. Votre sécurité en dépend.



AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)




Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.


Dimension et composition des plots béton :

- 63cm x 63cm x 63cm (500Kg) + FERRAILLAGE.

Attention, prendre en compte la pente de votre terrasse pour la pose de la pergola. Réaliser un calage des platines de fixation au sol ou modifier votre hauteur de pose afin de mettre la structure de niveau à 0°.




La pergola lames Perpendiculaires Horizon 2




Les pièces.




S210 02 :
Nb : 3



JBSO50 :
Nb : 2



JBSO45 :
Nb : 2




ST38 :
Nb : 2




BSOVER01 :
Nb : 1
Prèmonté sur PBSO41 04



BSO49 :
Nb : 1
Prèmonté sur PBSO41 04



BSO58 :
Nb : 1
Prèmonté sur PBSO41 04



BSO4202 :
Nb : 1
Prèmonté sur PBSO42




PLB9041 :
Nb : 2 x évacuation



CCLIPS02 :
Nb : 2

La visserie.



DIN7982ST5.5x38mm :
Nb : 8



DIN7504K-ST5.5x50mm
Nb : 8



DIN125M8
Nb : 2



Boulon M8 :
Nb : 1
Prèmonté sur BSO49



Boulon PLV2266 :
Nb : 1
Prèmonté sur BSOVER01



DIN912M8x14mm
Nb : 2




ISO14586ST4.8x25mm :
Nb : 12



DIN7380M8x20mm
Nb : 2 x lames PBSO43
Prèmonter sur PBSO42




REG02 + DIN913M8X12
Nb : 1 x S210 02



PLP2545 - 20x25x5 :
Nb : 2 Par Travée

Les profils.




PA29 :
Nb : 2



PBSO45 :
Nb : 2



PBSO47 :
Nb : 2




PBSO4004 :
Nb : 1




AE9502 :
Nb : 1


Les ensembles.




Profil Mural :
Nb : 1



PBSO42:
Nb : 1 droit + 1 gauche





Cadre Avant :
Nb : 1 (simple travée)



PBSO43:
Nb : Variable selon avancée

Mise en situation.




Lames	Largeur	X	Lames	Largeur	X	Lames	Largeur	X
5	1076mm	971mm	14	2651mm	2546mm	23	4226mm	4121mm
6	1251mm	1146mm	15	2826mm	2721mm	24	4401mm	4296mm
7	1426mm	1321mm	16	3001mm	2896mm	25	4576mm	4471mm
8	1601mm	1496mm	17	2651mm	2546mm			
9	1776mm	1671mm	18	3351mm	3246mm			
10	1951mm	1846mm	19	3526mm	3421mm			
11	2126mm	2021mm	20	3701mm	3596mm			
12	2301mm	2196mm	21	3876mm	3771mm			
13	2476mm	2371mm	22	4051mm	3946mm			

ATTENTION




- Il est formellement interdit de monter sur le tablier de lames la pergola.
- Il est formellement interdit de monter sur la structure de la pergola.
- Il incombe au poseur d'assurer la fixation et le maintien au sol de la pergola.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la pergola ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour toutes pergolas posées dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.
- En cas de forte chute de neige, retirer la neige présente sur la pergola. Ne laisser en aucun cas la neige s'accumuler.

1 Pose des supports muraux.

Les supports muraux se positionnent au mur de manière équilibré au niveau de chaque travée. 3 supports muraux sont à fixer par pergola.



Assurez vous que les supports soient de niveau pour leur fixation finale.



Adapter la fixation à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelle non fournis. Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


IMPORTANT :

Réaliser un contrôle des niveaux et de l'alignement des supports muraux avant de continuer la pose.


Contrôle continuer la pose de la pergola.

Contrôle re positionner les platines pas de niveau ou mal alignées.

2 Assemblage du poteau gauche.




3 Assemblage du poteau droit.




4 Assemblage du cadre gauche. Exemple avec poteau gauche + évacuation des eaux dans le sol.

Note : réaliser ces opérations pour le cadre droit également.




5 Assemblage du cadre gauche. Exemple avec poteau gauche + coude d'évacuation des eaux.

Note : réaliser ces opérations pour le cadre droit également.




A Réaliser le montage du coude.




Note : réaliser l'étanchéité entre la bague et le coude PVC non fourni.

Mécaniser le poteau pour le passage de la bague.




Note : l'évacuation sur poteau peut être orienté selon votre choix. Choisissez la face du poteau à mécaniser afin d'obtenir l'orientation de l'évacuation désirée.


B Coller la bague sur le coffre.




C



D Réaliser les mêmes opération pour le cadre droit.




6 Démontez les plaquettes de l'ensemble profil mural.




7 Pose de la joue d'étanchéité JBSO50 sur le cadre gauche et sur le cadre droit.

Note : réaliser ces opérations pour le cadre droit également.




8 Pose du profil mural.




9 Verrouillage du profil mural.

ATTENTION
Assurez vous du bon verrouillage du profil mural. Risque de chute.




10 Assemblage du cadre gauche.




11 Assemblage du cadre droit. Répéter les opérations du paragraphe 10 page 11.


12 Démontez les plaquettes du PBSO4104M.




13 Assemblage du cadre avant.



14 Pose de la deuxième et de la dernière lame.



15 Contrôle de l'équerrage.




Cette étape est très importante:

Avant de poursuivre le montage de votre pergola, assurez vous que les diagonales soient égales (tolérance acceptable de 5mm) pour que le fonctionnement du système se déroule correctement.

Si les diagonales ne sont pas égales:

- 1- Desserrer légèrement les chevrons.
- 2- Déplacer la partie avant pour corriger les diagonales.
- 3- Resserrer les chevrons.
- 4- Contrôler à nouveau l'équerrage.

16 Fixation au sol.



Fixer les platines au niveau de chaque plot béton réalisé auparavant par deux vis minimum.

Notre préconisation :


Vis béton Ø8mm ou Ø10mm. Longueur 120mm minimum.
Résistance à l'arrachement 500DaN (500Kg)




Respecter les préconisations.

17 Étanchéité du profil mural.


A Plaquer le joint.



B




C Siliconer sur toute la largeur.




18 Option éclairage LED.

Pour la pose de l'option éclairage LED, se référer à la notice option éclairage LED. Et reprendre la suite de la pose au paragraphe motorisation page 15.

19 Pose du profil de coffre avant.



20 Pose du profil de recouvrement.



MOTORISATION

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

ATTENTION



Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.

MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibre ou tout signe d'usure.
 - N'utiliser pas la pergola si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Configuration.





①	Alimentation d'entrée 24Vdc	⑦	LED de capteurs météorologiques
②	SORTIE MOTEUR 1	⑧	Affichage LCD à 5 chiffres
③	SORTIE MOTEUR 2	⑨	Module radio
④	Boutons filaires d'entrée	⑩	Entrée d'antenne
⑤	Boutons de navigation dans les menus	⑪	Fusible (F1) Taille standard automobile
⑥	LED d'alimentation (alimentation) et moteur	⑫	Buzzer pour signaux acoustiques

21 Câblage.



IMPORTANT,
1 vérin pour une seule travée. Programmation Vérin unique



Boîte de dérivation. Loger dans le profil de recouvrement.




Éloigner le plus possible le transformateur de l'automatisme




Vers l'extérieur de la structure.

Note : Seuls les câbles Bleu et Marron sont nécessaires au câblage du vérin. Vous pouvez couper et isoler les câbles Rouge Jaune Vert et Noir



22 Programmation vérin UNIQUE.

A Premier Allumage.



Au premier démarrage, l'afficheur des unités de commande affichera cette condition :

- 2 tirets correspondant au Moteur 1 (--),
 - 2 tirets correspondant au Moteur 2 (--),
- Cela signifie que les moteurs n'ont pas encore été configurés.

ATTENTION ! AUCUNE OPÉRATION NE SERA POSSIBLE !


B Configuration du moteur.

AVERTISSEMENT !

Avant d'exécuter toute autre opération, il est nécessaire de configurer le vérin, si le vérin n'est pas configuré, il ne sera pas possible de d'actionner le vérin et de réaliser l'apprentissage de l'émetteur radios. Dans cette condition, les LEDS relatives au Moteur 1 et 2 sont éteintes.

CONFIGURATION DU TYPE D'INSTALLATION


		Moteur unique (M1)	Mouvement vérin 1 (M1)
--	--	--------------------	------------------------



1 - Maintenir appuyer « MENU » pendant 5s (jusqu'à ce que « ConF » s'affiche).




2 - Relâcher le bouton « Menu » puis le maintenir pendant 5s (jusqu'à ce qu'un des 3 écrans à droite apparaisse).



3 - A l'aide des boutons « UP » ou « DOWN », sélectionner « Singl ».




4 - Maintenir appuyer le bouton « Menu » pendant 5s.



5 - Patienter 15s, « CL -- » apparaît. LED MOTOR 1 - 2 Allumé.

C Apprentissage télécommande.


Choisissez le canal de la télécommande. Se référer page 26.



1 - S'assurer que l'écran affiche « CL -- ».



2 - Appuyer 1x sur le bouton « UP », l'écran affiche « rlm1 ».



3 - Appuyer sur le bouton « STOP ».

D Contrôle de l'ouverture du vérin.



1 - Maintenir appuyé sur UP.


Les vérins sortent

Continuer la pose de la pergola.

Les vérins rentrent


Inverser le fil bleu et le fil marron. Réaliser un autre essais.

23 Pose de la lame intermédiaire.




IMPORTANT, pour les pergolas dépassant les 3m de large, monter plusieurs lames intermédiaires.


A Clipper la lame.




B




C Positionner le BSO49.




D Verrouiller le BSO49.




24 Pose de la lame vérin.




B Clipper côté opposé au vérin.




C Fixer sur le BSO49 côté vérin.




D Remettre en position.



25 Préparation du vérin.



A Lever manuellement le vérin.






ATTENTION,








Opération importante à respecter scrupuleusement pour le bon fonctionnement de votre pergola. Le non respect de la cote de 4mm peut engendrer la détérioration des vérins.

B Presser la touche ouverture maintenue.




26 Pose du profil de manœuvre côté vérin.


Côté vérin




27 Verrouiller les 4 vis du BSO4202.




28 Pose du profil de manœuvre côté opposé au vérin.




29 Configuration du temps de travail.




1 - S'assurer que l'écran affiche «CL --».



2 - Appuyer sur « UP » et « MENU » pendant 5s, l'écran affiche «NILrn».



3 - Accédez au menu « Nldir » puis appuyer sur « MENU » pendant 3s




4 - Mouvement de configuration du temps de travail.




5 - L'écran affiche « Done »

Suppression de la mémoire.



1 - Maintenir appuyer « MENU » pendant 5s (jusqu'à ce que « ConF » s'affiche).

2 - Appuyer 1x «DOWN» pour atteindre «rAdEF».




3 - Maintenir appuyer « MENU » pendant 3s. L'écran clignote.

4 - Appuyer 1x «MENU» pour lancer le décompte.

5 - «donE» Suppression validé.


30 Pose du capot du profil de recouvrement.




31 Pose des lames restantes. Lames ouvertes.

Clipper les lames sur les chevrons et fixées les au PBSO42 une à une. Se référer au paragraphes page 12 et au paragraphe **E** page 21.


32 Configuration du temps de travail. Tablier complet.




1 - S'assurer que l'écran affiche «CL --».



2 - Appuyer sur « UP » et « MENU » pendant 5s, l'écran affiche «NILrn».



3 - Accédez au menu « Nldir » puis appuyer sur « MENU » pendant 3s




4 - Mouvement de configuration du temps de travail.



5 - L'écran affiche « Done »

Pour plus d'opérations telles que le capteur météo, se référer au paragraphe pages 26 à 28.

33 Finition.



FAQ

1 - Mauvaise évacuation des eaux. Eau qui stagne dans les chevrons support de lames :

- Vérifier que la structure n'est pas en pente inversée. Démonter toutes les lames de la structure et mettre la structure de niveau.

2 - Eau qui coule le long des poteaux :

- Mauvaise étanchéité au niveau des joues de finition du coffre avant. Vérifier ou réaliser l'étanchéité entre les joues de finition du coffre avant et le coffre avant. Se référer au paragraphe 33 page 24.

3 - Fuite d'eau au niveau des lames :

- Mauvaise fermeture des lames. Refaire la préparation du vérin et la configuration du temps de travail. Lames fermées, desserrer le BSO4204 (paragraphe 27 page 22), sortir le vérin de 4mm (paragraphe 25 page 20) resserrer le BSO4204 et refaire la configuration du temps de travail (paragraphe 32 page 24).

4 - Les lames ne s'ouvrent pas :

- Assurez vous que les vérins soient sous tension.
- Vérifier les branchements électriques. Attention couper le courant en cas de manipulation.
- Refaire la programmation du temps de travail avec toutes les lames montées sans la seconde et sans la troisième lame.
- Vérifier l'équerrage de la structure.
- Vérifier le montage des profils de manœuvre. Se référer au paragraphe 26 page 21.

5 - La vis du vérin rentre en conflit avec le cadre de la structure :

- Vérifier le montage des profils de manœuvre. Se référer au paragraphe 26 page 21.

7 - Lors de l'assemblage du cadre, les poteaux du coffre avant ne sont pas de niveau (90°) :

- Problème de perpendicularité. Mettre de niveau les chevrons support de lames ou réaliser un calage des platines de fixation au sol.

8 - Un ruban de LED reste allumé continuellement :

- Vérifier le passage du câble au niveau du PBSO47. Contrôler s'il le câble de LED n'est pas dénudé et en contact avec le PBSO47. Attention couper le courant en cas de manipulation.

9 - Un ruban de LED éclaire moins que les autres ou une LED reste allumée en milieu de ruban :

- Dysfonctionnement du ruban de LED. Remplacer le ruban de LED.

10 - Un jour apparaît entre le profil de recouvrement et la première lame :

- Phénomène normal dû à la flexion de la première lame. Ce phénomène n'engendre pas de fuite.

11 - Condensation sous les lames :

- Phénomène dû à une variation de température extérieure importante. Ce phénomène naturel ne remet pas en cause la qualité de la pergola bioclimatique.

Conseils d'entretien de la pergola à lames.

Une pergola à lames est soumise à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ de vérifier le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ de nettoyer l'armature en début et fin de saison. Attention, ne pas utiliser de produit détergeant.

Ne pas ouvrir votre pergola en cas de :




Étanchéité du produit en cas de pluie.

Ouvrir votre pergola en cas de :



Forte chute de neige:
S'il neige pendant votre absence retirer un maximum de neige avant l'ouverture des lames.




Ouvrir les lames de la pergola pour un vent supérieur à 140Km/h.

Télécommande

Émetteur avancé avec écran graphique LCD pour le contrôle des pergolas bioclimatiques, il peut contrôler:


- Jusqu'à 2 systèmes PERGOLA indépendants (1 ou 2 moteurs)
- Jusqu'à 4 systèmes d'éclairage indépendants
- Jusqu'à 4 écrans de fermeture latéraux indépendants
- Jusqu'à 2 systèmes de chauffage



1	Ecran LCD graphique à rétroéclairage contrôlé	5	Bouton UP
2	Bouton Entrée / Transmission	6	Bouton DOWN
3	Bouton de droite	7	Logement de batterie. 2 x piles alcalines 1.5V. Non rechargeable
4	Bouton gauche	8	Bouton caché

Navigation du menu principal.


Le NIVEAU 1 permet de sélectionner l'automatisation (appareil numérique) à contrôler (PERGOLA, LIGHT, SCREEN, HEATER). La navigation s'effectue à l'aide des touches GAUCHE et DROITE, et la confirmation en appuyant sur la touche ENTER.



Configuration complète du menu NIVEAU 1. Dans cet exemple sont présents tous les appareils à contrôler.

Menu Pergola.

Une fois la commande **PERGOLA** sélectionnée, plusieurs configurations prédéfinies sont disponibles (CLOSE, 33%, 66%, OPEN) et le mouvement manuel est disponible, voir le deuxième écran (UP, STOP, DOWN).




Composition du menu PERGOLA (NIVEAU 2)

Les premiers écrans qui apparaissent correspondent aux positions prédéfinies, sélectionnez la position souhaitée du PERGOLA avec les boutons **UP** et **DOWN**, puis confirmez avec le bouton **ENTER**. Le second écran permet le déplacement manuel. Utilisez les boutons UP, STOP (ENTER), DOWN pour commander le mouvement. Le troisième écran est pour revenir au menu précédent.


Capteur Météo.



IMPORTANT !
 Pour les fonctionnalités du capteur météo, se référer aux caractéristiques ci dessous. Les alarmes vent, neige, pluie et glace sont actives d'usines. Pour les désactiver se référer au paragraphe qui suit.



1 - Maintenir appuyer simultanément «UP» et «DOWN» pendant 1s.



2 - Appuyer 1x sur le bouton «SEL».



3 - L'écran affiche «done».

Alarme vent (Propriété 1 - MAXIMUM)

Dans le cas où le vent dépasse le seuil réglé sur le capteur AUTOMO BSO CLIM VER, celui-ci communiquera l'état d'alarme à la centrale, qui dirigera les profils vers la position de sécurité 0' ind, exprimé en pourcentage (par exemple 33%) d'ouverture. La durée de l'alarme vent est de **12 minutes** à compter de la fin de l'alarme (vent inférieur au seuil d'intervention), une condition de sécurité. Pendant la durée de l'alarme vent, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore).

Intervention signalée par: 2 signaux acoustiques, l'afficheur indique RE

	5' ind	0n	OFF	Configuration du capteur de vent, activée ou désactivée (usine 0n, activé)
	0' ind	0... 100	Valeur par défaut: 33	Pourcentage d'ouverture de profils de pergola en cas d'alarme vent (usine 33% de l'ouverture totale)

Alarme neige (Propriété 2)

En cas de neige, les profils de la Pergola seront orientés en position de sécurité 0 neige, réglé en usine à 66% d'ouverture. La durée de l'alarme neige est de 30 minutes à compter de la fin de l'alarme, une condition de sécurité. Pendant le temps d'alarme, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore).

Intervention signalée par: 3 signaux acoustiques, l'afficheur indique RN

AVERTISSEMENT! Le capteur AUTOMO BSO CLIM VER transmet l'état de l'alarme en fonction des seuils configurés dans le capteur lui-même. Le capteur ne transmet pas la valeur analogique des différentes grandeurs physiques (par ex. Vitesse du vent, température, etc.). L'alarme de glace, qui identifie la possibilité de glace sur les profils et la présence éventuelle de neige a un seuil fixe de 2°C et n'est pas paramétrable.

	55no'!	0n	OFF	Activation et désactivation du capteur de neige (usine 0n, activé)
	05no'!	0... 100	Valeur par défaut: 66	Pourcentage d'ouverture du profil en cas d'alarme de neige (usine 66% de l'ouverture totale)

Alarme Pluie (Propriété 3)

En cas de pluie, les profils de pergola se fermeront complètement. Pendant le temps d'alarme, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore). La durée de l'alarme de pluie est de 2 minutes, au terme desquelles les profils, tout en restant en position fermée, peuvent être déplacés via une commande utilisateur.


Le capteur de pluie est un système de confort d'automatisation, pas dans la sécurité du même, il est donc possible de désactiver temporairement ou définitivement l'alarme (utilisateur).

Désactivation temporaire du capteur de pluie: Pour désactiver le capteur de pluie, maintenez la touche STOP enfoncée pendant 10 secondes. Durée de la désactivation: 1 heure, signal sonore:

- Désactivation du capteur confirmée par un signal acoustique continu de 4 secondes
- Activation du capteur de pluie confirmée par une série de 4 signaux acoustiques proches

Fonction de drainage de l'eau: dans les 6 heures suivant la fin de l'alarme de pluie, la première commande utilisateur amènera la position des profils Orain à 33% de l'ouverture pour s'assurer que l'eau est correctement évacuée des profils. Pendant les 4 prochaines minutes, il sera possible de déplacer les profils uniquement en mode "homme présent"

AVERTISSEMENT! Cette fonction permet de drainer l'eau accumulée sur les profilés assurant un drainage adéquat et complet

	S r A l n	0 n	OFF	Activation et désactivation du capteur de pluie (usine 0n, activé)
	0 r A l n	0 ... 100 Default: 0	Pourcentage d'ouverture du profil en cas d'alarme pluie (usine 0% de l'ouverture totale, la pergola ferme complètement)	


Alarme glace.

L'alarme de glace se produit lorsque le capteur détecte une température inférieure à 2 ° C et que la pergola est en position complètement fermée. Les profils dans cette condition seront automatiquement orientés par le système sur la position 10% (pourcentage), réglée en usine à 10% de l'ouverture totale, ceci pour éviter que les joints en caoutchouc ne collent.

L'utilisateur peut déplacer la pergola à tout moment et dans la position souhaitée, tant qu'elle n'est pas en position de sécurité 10% (10% réglage d'usine). L'écran affiche **Ice**.


Désactivation temporaire du capteur de glace (utilisateur): Pour désactiver le capteur de glace, il est nécessaire d'appuyer 10 fois consécutives sur le bouton STOP de l'émetteur. Durée de la désactivation: 1 heure

- Désactivation du capteur confirmée par un signal acoustique continu de 4 secondes
- Activation du capteur confirmée par une série de 4 signaux acoustiques proches

	S i c E	0 n	OFF	Configuration, activation et désactivation du capteur de glace [DEFAULT 0n, activé]
	0 i c E	0 ... 100 Default: 10	Pourcentages d'ouverture pour Ice [DEFALUT 10%]	

3 REPOSITIONNEMENT DE LA PERGOLA APRÈS LES TRAVAUX DU CAPTEUR CLIMATIQUE

Le repositionnement consiste en le retour (à la fin de l'heure d'alarme) par la pergola à la position d'origine avant l'intervention du capteur météo.



0n

La couverture de la pergola revient exactement à la position dans laquelle elle se trouvait avant l'intervention du capteur météorologique

OFF


La couverture de pergola reste en position d'alarme / sécurité jusqu'à une commande de l'utilisateur

4 AUTOMO BSO CLIM VER: FONCTION DE TEST

Pour vérifier la bonne communication entre le capteur météo et la centrale de commande, il suffit de transmettre avec le bouton jaune du capteur et d'attendre la réponse de la centrale de commande, qui émettra un signal acoustique une fois la transmission effectuée.

Si les moteurs bougent, ils s'arrêteront. NOTE: après vérification du capteur par transmission, les alarmes des conditions météorologiques sont réinitialisées au nouvel état météorologique imposé par le capteur; les compteurs de temporisation d'alarme sont réinitialisés. Il sera utile pour l'installateur, au moment de l'installation, de sortir de la condition d'alarme sans attendre le timeout de l'alarme


Vue éclatée




Repère	Références	Désignation
1	PBSO45	Profil coffre avant
2	PBSO43	Profil lame
3	PBSO4106M	Ensemble support de lame
4	BSO49	Support Lame
5	BSOVER01	Vérin de manœuvre
6	BSO58	Support vérin
7	S210 02	Support mural de fixation
8	PBSO47	Profil de finition cadre gauche et droit
9	JBSO45	Joue de finition cadre avant
10	PBSO4104M	Cadre avant support de lame
11	PBSO42	Profil de manœuvre
12	PA29	Profil poteau
13	ST38	Platine de fixation 90° au sol
14	PBSO4004	Profil de recouvrement
15	AE9502	Capot profil de recouvrement

Sections éclatées

Chevron support de lame.



Profils de manœuvre.



Lames orientables

REP	REF
1	EBBSO4305
2	PBSO43



Garantie

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans. Le moteur et l'ensemble de l'automatisme, ruban de LED et accessoires LED sont garantis 2 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.



La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de **déclencher la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces défectueuses. - Moteur défectueux..... - Automatisme défectueux..... - Défauts de matière..... - Défauts de finition.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication. Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations. Défauts de laquage, teintes.
Expédition pièces détachées :		
- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes. - 72h pour expédition autres pièces détachées. (Hors armature générale). - Les réexpéditions sont à la charge de l'usine - Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.		

Causes **d'exclusion de la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux..... - Produits soldés ou bradés. - Usure normale du brise soleil..... - Tout litige de choc..... - Les dégradations..... - Produit modifiés..... - Utilisation professionnelle du store. - Produits stockés en milieu humide....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions. Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme. Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par l'usine. Détérioration possible du moteur.
Réglages	- Réglages de fin de course, d'inclinaison ou tout autre réglage.	